


# Регулятор давления газа VENIO-C-50- Исполнительный механизм 548-СБ7



1 - Затвор в сборе 548-СБ8; 2 - Уплотнитель 548-09-02-01; 3 - Втулка 548-07-06; 4 - Мембрана 548-07-08; 5 - Кольцо 006-009-19-2-024  
 ОСТ 100980-80; 6 - Кольцо 009-013-25-2-024 ОСТ 100980-80; 7 - Кольцо 014-017-19-2-024 ОСТ 100980-80; 8 - Кольцо 018-022-25-2-024  
 ОСТ 100980-80; 9 - Кольцо 038-042-30-2-024 ОСТ 100980-80; 10 - Кольцо 043-047-25-2-024 ОСТ 100980-80; 11 - Кольцо 064-068-25-2-024  
 ОСТ 100980-80; 12 - Кольцо 108-112-30-2-024 ОСТ 100980-80

Рисунок 5 - Схема расположения деталей и узлов подлежащих замене при ремонте